

Handleiding verwerken klinkers en (beton)tegels



Plaatsing in zandbed

- Plaats de klinkers of (beton)tegels in een geprepareerd zandbed op gelijke hoogte met de omliggende bestrating. De ribbels en noppen zelf liggen boven straatniveau.
- Niet aftrillen en niet bewerken met een (rubber)hamer! Dit voorkomt beschadigingen aan de ribbels en noppen.
- Plaats de klinkers en (beton)tegels nooit op plaatsen waar autoverkeer mogelijk is. Een geleideroute moet te allen tijde veilig te gebruiken zijn door mensen met een visuele beperking.
- Een geleideroute is bedoeld voor en bestand tegen voetgangersverkeer. Mechanische- en/of puntbelasting kan de geleideroute beschadigen.
- Voor reiniging en onderhoud zie het document 'Reinigings- en onderhoudsadvies TGGL-UV epoxyhars'.

Positie van de geleidelijn

- Een geleideroute is minimaal 300 mm en maximaal 600 mm breed. De breedte van de ribbel en het aantal ribbels parallel is afhankelijk van de plaatselijke richtlijn.
- Alleen plaatsen waar een natuurlijke obstakelvrije gidslijn (muur, graskant e.d.) ontbreekt.
- Nooit aanbrengen over de rijweg.
- Tenminste 600 mm ruimte tussen zijkant geleideroute en obstakels aanhouden.
- Laat de geleidelijn aansluiten in het midden en loodrecht op een waarschuwingsmarkering (noppen), voor zover dat mogelijk is.
- Op hoekpunten of bij verandering van richting gewone klinkers of (beton)tegels plaatsen zonder ribbel. Grootte van dit attentievak: 600 x 600 mm.

Wil je specifieke detailuitwerkingen ontvangen? Neem contact op met TG Lining.
We helpen je graag verder.